

下表よりお好みのものをお選び下さい。ピコ本体のスピーカ側のケースを開け、ソケットに差込むだけでOK。調整不要です。(VXO用クリスタルのため数KHzの誤差を生ずることがあります。)

2/2

P/NO. FRQ				P/NO. FRQ			
	品番	周波数 MHz	区分		品番	周波数 MHz	区分
ピコ	3.5X00 S	3.500 ~ 3.525	CW	ピコ	21 X 10 S	21.10 ~ 21.15	CW
3.5S	★ 3.5X50 S	3.550 ~ 3.575	SSB	ピ	★ 21 X 15 S	21.15 ~ 21.20	SSB
	6 X 00 S	50.00 ~ 50.05	CW	コ	★ 21 X 25 S	21.25 ~ 21.30	SSB
ピ	6 X 05 S	50.05 ~ 50.10	CW	21	21 X 30 S	21.30 ~ 21.35	SSB
コ	6 X 10 S	50.10 ~ 50.15	SSB	S	21 X 35 S	21.35 ~ 21.40	SSB
6	★ 6 X 15 S	50.15 ~ 50.20	SSB		21 X 40 S	21.40 ~ 21.45	SSB
S	6 X 25 S	50.25 ~ 50.30	SSB	ピ	28 X 00 S	28.00 ~ 28.05	CW
	6 X 30 S	50.30 ~ 50.35	SSB	コ	∟	50 KHz カバー	
	6 X 35 S	50.35 ~ 50.40	SSB	28	★ 28 X 55 S	28.55 ~ 28.60	SSB
	6 X 40 S	50.40 ~ 50.45	SSB	S			
	6 X 45 S	50.45 ~ 50.50	SSB	ピ	14 X 00 S	14.00 ~ 14.05	CW
ピ	★ 7 X 00 S	7.000 ~ 7.025	CW	コ	14 X 05 S	14.05 ~ 14.10	CW
コ	7 X 25 S	7.025 ~ 7.050	CW/SSB	14	14 X 10 S	14.10 ~ 14.15	SSB
S	★ 7 X 50 S	7.050 ~ 7.075	SSB	S	14 X 15 S	14.15 ~ 14.20	SSB
	21 X 00 S	21.00 ~ 21.05	CW		14 X 25 S	14.25 ~ 14.30	SSB
	21 X 05 S	21.05 ~ 21.10	CW		14 X 30 S	14.30 ~ 14.35	SSB