

PROGRAMACION DEL RADIO TRC-80

Usted tiene **2 formas** para inicializar la programación de equipo **TRC-80**.

En la forma No 1 Ud. Podrá programar las frecuencias a utilizar en el radio transmisor **TRC-80** pero una vez culminada la programación,ud. No podrá ingresar al **VFO** del equipo para poder desplazarse hacia otra frecuencia momentáneamente para hacer algún **QSO** y luego retornar al modo de memoria como se estuviéramos trabajando con equipo de banda corrida.

En la forma No 2 Ud. Podrá acceder al **VFO** o al modo de memoria.

FORMA No 1

De fabrica el switch **1 y 3** vienen en la posesión **ON Y OFF** respectivamente.

Paso 1 - presione **MENU + MODE + POWER**: prender el equipo presionando Menu y Mode a la vez aparecerá en la pantalla la palabra “**DEALER**”

Paso 2 - Gire el dial y comenzara a prenderse y apagarse el numero de memoria en este caso el 01 y en su costado aparecerá la palabra **NULL**.

EJEM. 1 - Programar en el canal 1 la frecuencia 7415.0 en el modo de **USB** que se llamara,base 1. Luego press **DATA** oscilara el **No 0** y la palabra **RX** en este momento Ud. Está apto para grabar la frecuencia de recepción, como en el display hay 7 números Ud. Grabará el No 07415.0 y como el numero cero ya aparece en pantalla press **SCAN** para pasar al siguiente dígito.

Paso 3 - Gire el dial hasta ubicar el **No 7** y luego press **SCAN**. Repita este paso hasta ingresar toda la frecuencia.

Paso 4 - Press **DATA** y comenzara a oscilar la palabra **TX**.

Paso 5 - Si la frecuencia es igual en **RX y TX** como es en nuestro ejemplo Press **DATA** para confirmar la frecuencia y pasar al paso 8 sino pase al paso 6.

Paso 6 - Ingrese la frecuencia de **TX** siguiendo los pasos **2 y 3**.

Paso 7 - Press **DATA**.

Paso 8 - Aparecerá en la pantalla la palabra **USB** con el dial Ud. Seleccione el mode en el cual va ha transmitir y recibir. Gire la perilla del dial.

Paso 9 - Press **DATA**.

Paso 10 - En la pantalla ahora oscilando seguido del numero de memoria un punto. En estos momentos Ud. Va a ingresar el nombre con el cual va a identificar la frecuencia que hemos grabado 7415.0 es este caso **BASE 1**.

Paso 11 - Gire el dial hasta que visualice en la pantalla la letra **B** y luego Press **SCAN** para pasar la siguiente posición.

Paso 12 - Repita el paso 11 con las letras y números que falta **A.S.E. 1**.

Nota: para dejar un espacio en blanco en la posición que oscila el punto Press **SCAN**.

Paso 13 - Al terminar de ingresar todo el nombre **Press DATA.**

Paso 14 - En la pantalla aparecerá la palabra **MAXIMUM**, en este momento Ud. va a seleccionar la potencia con el cual el equipo va a transmitir en este canal.

Paso 15 - Gire el dial para seleccionar **LOW, MEDIUM, HIGH, O MAXIMUM**. Si desea salir con toda la potencia que le permite el radio seleccione **MAXIMUM**.

Paso 16 - Luego de seleccionar la potencia **Press DATA.**